

## VoiceOver 併用モード

iOS7 以降のスイッチコントロールのみでのご利用の場合は、この資料は不要です。

0	次にフォーカス移動
00	選択
000	右に連続自動移動
0000	HOME ボタン
00000	未使用
1	前にフォーカス移動
01	下に移動
001	再生・停止
0001	音量ダウン
00001	読上げ ON/OFF
10	上に移動
010	上にスクロール
0010	巻戻し
00010	未使用
11	画面の右下にジャンプ移動
011	下にスクロール/文章の最後へ
0011	早送り
00011	かな/英数/ローマ字

100	右へブロック移動
0100	前ページに移動
00100	Siri 起動 (Ver1.6 以降)
110	左上にジャンプ移動
0110	再生停止/受話器 Up/シャッター
00110	スライダー一覧左にジャンプ移動
111	ENTER
0111	ESC
00111	スライダー一覧右にジャンプ移動
1000	前へ連続フォーカス移動
01000	SPACE
1001	写真拡大/戻す
01001	未使用
1010	タスク表示
01010	1
1011	音量をアップ
01011	3
1100	ローター連続表示
01100	未使用
1101	キーボード予測文字に移動

01101	未使用
1110	DEL
01110	トリプルクリック (Ver2.0 未満)
1111	キーボード表示
01111	DeepSleep へ
11110	ブザーON/OFF
010111	リセット
1111111	クイックナビゲーション ON/OFF
0 を 7 回	操作モードを変更する